

QYRON

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
ЧАЙНИК KG902



QYRON

СОДЕРЖАНИЕ

Внешний вид	3
Важная информация по безопасности	4
Использование и уход	5
Основные функции	8
Уход и обслуживание	11
Устранение неисправностей	12
Технические характеристики	13
Комплектация	13
Информация о сертификации	14
Гарантия	14
Гарантийный талон	15



ВНЕШНИЙ ВИД



1. Крышка фильтра для заваривания
2. Крышка чайника
3. Фильтр для заваривания из нержавеющей стали
4. Стекло колбы чайника
5. Ручка
6. База питания

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ



Перед использованием изделия прочтите инструкции, приведенные в данном руководстве.

Несоблюдение инструкций, приведенных в данном руководстве, а также использование изделия способом, не упомянутым в данном руководстве, может привести к серьезным травмам или повреждению оборудования.

Не прикасайтесь к основанию или стеклянным частям чайника во время работы изделия или сразу после ее окончания. Эти части будут горячими и могут вызвать ожоги или другие травмы.

Не наполняйте чайник выше отметки «MAX». Это может привести к выплёскиванию воды во время работы и ожогам. Минимальное количество воды, необходимое для кипячения, составляет 0,5 л, слишком малый объем приведет к отключению чайника до того, как вода закипит.

Всегда обращайтесь с горячей водой внутри чайника с осторожностью. Несоблюдение этого правила может привести к ожогам или ошпариванию.

Используйте изделие при указанном напряжении ~220-240 В, 50-60 Гц.

Не позволяйте детям пользоваться или играть с изделием. Всегда храните чайник и его части в недоступном для детей месте.

Не используйте чайник, если он неисправен, поврежден или имеет сколы, а также если шнур питания или вилка повреждены. Прекратите использование и немедленно обратитесь в сервисный центр.

Всегда отключайте чайник от сети, когда он не используется. Это позволит избежать короткого замыкания в базе питания, когда чайник подключен к сети.

Изделие предназначено только для использования внутри помещения.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УХОД

- Всегда ставьте чайник на сухую, ровную поверхность.
- Не располагайте чайник на источниках тепла: плитах, духовках и т.д., или вблизи них.
- Не включайте чайник при открытой крышке.
- Не закрывайте носик чайника во время его работы. Это может привести к повреждению чайника.
- Опорожняйте и очищайте чайник после каждого использования. При необходимости удалите накипь из чайника, следуя инструкциям в разделе «Очистка чайника от накипи».
- Не пытайтесь отремонтировать чайник или его компоненты самостоятельно или с помощью сторонних приборов, если он сломан. Это может привести к дальнейшему повреждению или травмам и аннулирует гарантию.
- Не утилизируйте чайник с обычным бытовым мусором.
- Чайник автоматически отключается через 10 минут после завершения программы настройки.
- Если чайник был снят с базы, система сохранит выполняемую программу в течение 10 минут.

Перед первым использованием

1. Снимите и безопасно утилизируйте все упаковочные материалы и рекламные наклейки, прикрепленные к чайнику.
2. Перед первым использованием рекомендуется наполнить чайник до максимального уровня холодной водой, довести до кипения, выбрав режим BOIL 100°C, а затем вылить воду.
3. Чайник будет работать только в том случае, если он установлен на базу-основание. Чайник автоматически отключится, когда вода достигнет выбранной температуры.

Не извлекайте стеклянный чайник из упаковки, если он сломан. Немедленно обратитесь в службу поддержки клиентов для замены чайника.



Перед использованием чайника выполните проверку качества воды, чтобы убедиться в его правильной работе.

Не пейте кипяченую воду, оставшуюся после проведения первоначальной проверки.

Использование чайника

1. Снимите крышку чайника, наполните его свежей водой (настолько, чтобы ее хватило на несколько чашек чая). Установите крышку на место.



Всегда наполняйте чайник на уровне между минимальной (MIN) и максимальной (MAX) отметками уровня воды. Слишком малое количество воды приведет к тому, что чайник выключится раньше, чем вода закипит. Наполнение выше максимальной отметки (MAX) может привести к выплескиванию кипятка из чайника.

2. Установите чайник на подставку, нажмите кнопку START/CANCEL, поверните регулятор влево или вправо, чтобы выбрать нужную предварительную настройку, а затем нажмите кнопку START/CANCEL, чтобы начать нагрев. (Значок))) всегда горит во время нагрева.)

3. Когда вода достигнет нужной температуры, раздадутся 3 звуковых сигнала. Теперь вы можете добавить чайные листья или пакетики в фильтр для заваривания.

4. Правильное время заваривания зависит от типа чая и ваших личных предпочтений. Наслаждайтесь чаем по своему рецепту.

Включение и выключение

Включение

После включения в сеть индикатор START/CANCEL начнет гореть, нажмите кнопку START/CANCEL, чтобы включить изделие. После включения чайника остальные индикаторы загорятся в направлении справа налево и слева направо (по одному проходу). Также загорится дисплей.

Выключение

Нажмите и удерживайте кнопку START/CANCEL в течение 3 секунд, чтобы выключить чайник.

Кипячение

После правильного включения чайника следуйте приведенным ниже инструкциям:

1. После включения чайника поверните ручку влево и вправо, чтобы выбрать 9 различных температурных режимов.

——— Минимальный объем воды, необходимый для кипячения, составляет 0,5 л.

——— Этот чайник оснащен функцией защиты от выкипания. Если во время работы в чайнике отсутствует вода, он автоматически отключится, чтобы предотвратить перегрев.

——— Если чайник перегрелся, наполните его холодной водой и подождите 2 минуты, прежде чем возобновить работу.

2. Нажмите кнопку START/CANCEL, чтобы начать кипячение. После начала кипячения на экране появится значок))) , и будет отображаться температура в реальном времени.

3. Процедура кипячения завершена
Когда температура воды достигнет заданной отметки, процесс кипячения будет завершен. Значок))) исчезнет, а звуковой сигнал напомнит о завершении процедуры кипячения воды (если не были отключены звуковые оповещения).

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

После включения следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы завершить настройку функции:

Выберите температуру/программу: Поверните регулятор, чтобы выбрать желаемую температуру или программу BOIL/BLACK/OOLONG/WHITE/GREEN/DELICATE/COFFEE/WARM/FORMULA.

РЕЖИМ		ТЕМПЕРАТУРА
BOIL	Кипячение	100 °C
BLACK	Черный	96 °C
COFFEE	Кофе	95 °C
OOLONG	Улун	90 °C
WHITE	Белый	85 °C
GREEN	Зеленый	80 °C
DELICATE	Мягкий	70 °C
WARM	Теплый	58 °C
FORMULA	Детская смесь	45 °C

Установите режим поддержания тепла: Нажмите кнопку KEEP WARM, чтобы установить режим поддержания тепла. Загорится кнопка KEEP WARM (на ЖК-дисплее отобразится значение 02:00 и значок ).

Отключение/отмена режима поддержания тепла: Режим поддержания тепла будет автоматически отключен через 2 часа. Вы можете отменить функцию поддержания тепла самостоятельно, нажав кнопку KEEP WARM. (Индикатор кнопки KEEP WARM погаснет после отключения режима).

РЕЖИМ	СОРТ ЧАЯ И КОФЕ
ЗЕЛЕНЬЙ 80 °C	Сенча, Драгонвелл, Жасмин, Драгон, Феникс, Мао Фэн, Ароматизированный зеленый чай
БЕЛЫЙ 85 °C	Серебряная игла, Серебряный Инь, Жемчужный Чжэнь, Ягоды молодости, Белый пион, Ароматизированные белые чаи
УЛУН 90 °C	Махараджа Улун, Улун Формоза, Да Хун Пао, Жасминовый улун, Ароматизированный чай, Чай улун
КОФЕ 95 °C	
ЧЕРНЫЙ И ТРАВЯНОЙ 96 °C	Английский завтрак, Кимун, Цейлон, Лапсанг, Сушонг, Ассам, Юньнань, Эрл Грей, Ароматизированные черные чаи
СМЕСИ ТРАВЯНОГО РОЙБУША И МАТЕ 100 °C	Травяные фруктовые настои, Ройбуш, Ромашка, Мята, Пакетированный чай



1. В целях безопасности кипячение / температуры 97°C-100°C не применимы для режима поддержания тепла.

2. Если заданная температура находится ниже фактической отметки, то режим поддержания тепла начнет работать, как только фактическая температура снизится до заданной.

Пользовательские настройки температуры

После включения чайника следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы завершить настройку температуры:

- Нажмите кнопку CUSTOM TEMP, чтобы активировать настройку пользовательской температуры (индикатор фактической температуры будет мигать).
- Поверните регулятор для установки необходимой температуры. (Диапазон пользовательских значений температуры составляет 40°C–100°C).
- Нажмите кнопку START/CANCEL, чтобы начать нагрев.

Режим памяти

Чайник оснащен внутренней «памятью», которая позволяет оставить его вне базы на 10 минут. После возвращения на базу он запустит циклы подогрева и/или поддержания тепла с того момента, на котором они закончились.

Режим сна

Если изделие не используется в течение 10 минут, оно переходит в спящий режим. Нагреватель и дисплей будут выключены - при этом последние заданные настройки останутся в памяти изделия.

Режим отключения звука

- Когда чайник включен, нажмите и удерживайте кнопку CUSTOM TEMP в течение 3 секунд, чтобы перейти в режим отключения звука. Загорится значок MUTE . В режиме отключения звука не будет издаваться звуковой сигнал или сигналы нажатия клавиш.
- Нажмите и удерживайте кнопку CUSTOM TEMP в течение 3 секунд, чтобы выйти из режима отключения звука.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Общая очистка

Мы рекомендуем очищать чайник после каждого использования.

- Отключите базу питания от электрической розетки.
- Дайте чайнику полностью остыть, затем вылейте остатки воды.
- Вымойте чайник теплой мыльной водой. Тщательно высушите его мягким чистым полотенцем.

Очистка чайника от накипи

При частом использовании чайника его следует очищать от накипи не реже одного раза в неделю. Очистка от накипи удаляет минеральные отложения, скопившиеся внутри чайника. Всегда очищайте чайник от накипи после длительного хранения и перед тем, как убрать его на хранение.

- Залейте в чайник 1 стакан дистиллированного уксуса или лимонного сока и 2 стакана воды (в соотношении 1:2).
- Вскипятите смесь, затем дайте ей настояться в чайнике в течение 2 часов.
- Вылейте раствор, затем протрите тканью или неабразивной губкой.
- Ополосните чайник чистой водой и вытрите насухо мягкой тканью.
- Повторяйте процедуру по мере необходимости.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРОБЛЕМА	РЕШЕНИЕ
Чайник не включается	Проверьте, надежно ли вставлена вилка в розетку
	Вставьте вилку в отдельную розетку
	Вставьте вилку в другую розетку
	При необходимости переключите автоматический выключатель
	Для дополнительной безопасности чайник оснащен термовыключателем. В случае сильного перегрева чайник автоматически отключится, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение
Чайник не работает	Проверьте, правильно ли установлено устройство на базе питания
На экране отсутствует индикация	Если изделие не используется в течение 10 минут, оно переходит в спящий режим. Нагреватель и дисплей будут выключены - при этом последние заданные настройки останутся в памяти изделия. Чтобы снова включить чайник, просто нажмите любую кнопку или поднимите его вверх, а затем верните на базу
	Чтобы снова включить чайник, находящийся в спящем режиме, нажмите кнопку START/CANCEL на базе питания
Невозможно выбрать определенную функцию	Некоторые функции не могут быть выбраны или изменены во время цикла нагрева или заваривания

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	KG902
Напряжение	220-240 В
Частота	50-60 Гц
Мощность	1850-2200 Вт
Материал колбы	Высокопрочное боросиликатное стекло
Объем	1,7 л
Вес	1,7 кг
Габариты	249х221х221 мм
	Сделано в Китае

Устройство предназначено для кипячения воды и заваривания различных видов чая и кофе.



Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Чайник	1 шт.
База питания	1 шт.
Руководство пользователя с гарантийным талоном	1 шт.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован.

Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 3 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве пользователя, и применяемым техническим стандартам.

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителей:

ООО «Технопарк - Центр». Адрес: Россия, 108811,
г. Москва, поселение Московский, квартал №32, вл. 17А, стр. 1, этаж 3,
помещение 74

Тел.: 8 800 505 8888

Электронная почта: info@qyron.ru



ГАРАНТИЯ

Компания QYRON несет гарантийные обязательства в течение года с даты продажи данного изделия.

Срок службы, установленный компанией QYRON на данное изделие, составляет 3 года с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в приложенном к нему руководстве по эксплуатации, и применимым техническим стандартам.

Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить руководство пользователя, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен при наличии правильно и разборчиво указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер на изделии должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий и в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или перезаписаны, гарантийный талон признается недействительным.

В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законом «О защите прав потребителей», гарантийный срок и срок службы исчисляются с даты изготовления изделия. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера и информация для связи с ними указаны на упаковке изделия.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изделие Электрический чайник.....

Модель KG902.....

Серийный номер

Дата приобретения

Информация о продавце

Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия,
например: 1-й и 2-й знаки — неделя изготовления; 3-й и 4-й знаки —
год изготовления; последние 5 цифр — серийный номер.

Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений
не имеет.

С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания
согласен.

Подпись покупателя

Подпись продавца

.....

.....

QYRON