

QYRON

РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



АЭРОГРИЛЬ AF604

QYRON

СОДЕРЖАНИЕ

Описание прибора	3
Панель управления	4
Перед первым использованием	6
Программы приготовления	8
Приготовление	9
Вопросы и ответы	10
Меры предосторожности	11
Электробезопасность	12
Уход и хранение	13
Сервисное обслуживание и ремонт	14
Технические характеристики	16
Комплектация	16
Информация о сертификации	17
Гарантия	17
Гарантийный талон	18



ОПИСАНИЕ ПРИБОРА



1. Корпус

2. Чаша с корзиной и противнем

3. Верхняя крышка

4. Панель управления

5. Ручка чаши

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



Кнопка	Описание
	Включение аэрогриля
	Запуск или остановка процесса приготовления блюда
  	Настройка температуры приготовления
  	Настройка времени приготовления
L	Выбор левой чаши
R	Выбор правой чаши

Кнопка	Описание
	Напоминание, что нужно перемешать продукты во время приготовления
	Синхронизация приготовления в обеих чашах по времени завершения
L + R	Одновременное приготовление в обеих чашах
	Программа приготовления картофеля фри
	Программа запекания
	Программа жарки
	Программа выпечки
	Программа подогрева блюд
	Программа сушки (дегидратации)

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

ВНИМАНИЕ! Перед первым использованием внимательно прочитайте раздел «Меры предосторожности» (страница 11).

- После перевозки в холоде дайте упаковке с аэрогрилем постоять 2 часа при комнатной температуре.
- Достаньте из упаковки аэрогриль и аксессуары к нему. Рекомендуем сохранить упаковку для хранения аэрогриля.
- Полностью размотайте шнур питания.
- Внимательно прочитайте это руководство.
- Проверьте, нет ли повреждений, сколов на корпусе, чаше, шнуре питания.
- Удалите все наклейки и упаковочные материалы.
- Промойте чаши, корзины и противни теплой проточной водой. Высушите.
- Протрите корпус аэрогриля влажной тканью.
- Установите аэрогриль на устойчивую, ровную, негорючую поверхность. Розетка должна быть легко доступна.
- Расположите аэрогриль так, чтобы расстояние до поверхностей, которые может повредить горячий пар, было не меньше 10 сантиметров. Расстояние до плиты или открытого огня должно быть не меньше 30 сантиметров.
- Убедитесь, что под аэрогрилем или рядом с ним нет материалов, которые легко загораются. Например, ковриков, полотенце или одноразовой посуды из пластика, бумаги.
- Вложите корзины в чаши и вставьте их в аэрогриль.
- Подключите аэрогриль к розетке.

Перед первым использованием аэрогриль нужно прогреть, чтобы удалить посторонние запахи.

——— Нажмите кнопку **L+R Обе чаши**, выберите программу  **Жарка** и кнопкой  увеличьте время программы до 15-20 минут.

——— Нажмите кнопку **||▷ запуска** и дождитесь окончания программы. Аэрогриль подаст звуковой сигнал и на дисплее появится надпись **End**.

——— После прогрева подождите, пока аэрогриль полностью остынет.

——— Вытащите чаши и корзины, промойте их теплой водой и высушите.

Можно!

——— Доставать чашу во время готовки.

——— Менять температуру и время программы после начала приготовления.

——— Смазывать маслом или жиром продукты перед укладкой в корзину или чашу.

——— Готовить одновременно блюда с разной длительностью приготовления.

Нельзя!

——— Мыть чаши, корзины и противни в посудомоечной машине. Это может повредить антипригарное покрытие.

——— Класть в корзину или в чашу слишком много продуктов. Они не должны касаться нагревательного элемента.

——— Оставлять в чаше масло и продукты от предыдущей партии.

——— Наливать в чашу масло или жир. Достаточно смазать продукты маслом перед началом приготовления.

ПРОГРАММЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Во всех программах можно отрегулировать температуру или время приготовления по своему усмотрению.

Программа	Индикатор	Значение по умолчанию		Возможный диапазон настройки		Напоминание о перемешивании
		Температура	Время	Температура	Время	
Запекание		200°C	35 минут	175–240°C	1–60 минут	Да
Жарка		240°C	10 минут	240°C	1–30 минут	Нет
Выпечка		175°C	25 минут	75–200°C	1–60 минут	Да
Подогрев		120°C	6 минут	75–200°C	1–60 минут	Нет
Сушка		55°C	8 часов	35–75°C	1–24 часа	Нет
Картофель фри		200°C	20 минут	75–240°C	1–60 минут	Да

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Шаг 1. Подготовка продуктов

- Положите продукты в корзины. Не кладите продукты выше отметки MAX.
- Вложите корзины в чаши, а затем вставьте чаши в аэрогриль.

Шаг 2. Включение аэрогриля

- Подключите аэрогриль к розетке.
- Нажмите кнопку  **включения**. На панели управления включится подсветка кнопок **L Левая чаша**, **R Правая чаша** и **L+R Обе чаши**.

Шаг 3. Выбор программы

- Нажмите кнопку **L Левая чаша** для выбора программы и настроек приготовления в левой чаше. Для выбора программы и настроек приготовления в правой чаше нажмите кнопку **R Правая чаша**. Для выбора одинаковых настроек для обеих чаш нажмите кнопку **L+R Обе чаши**.
- Выберите подходящую программу кнопкой выбора программы, например  **Запекание**. На дисплее будут отображаться время и температура по умолчанию для каждой программы. Настройки можно изменить кнопками  и .
- Включите или отключите напоминание о перемешивании кнопкой  **Перемешать**. Если на дисплее над временем приготовления есть надпись **Shake**, то напоминание включено. Функция доступна для программ  **Картофель фри**,  **Запекание** и  **Выпечка**.
- Чтобы блюда в разных чашах приготовились одновременно, нажмите кнопку  **Синхронно**. Эта функция недоступна для программы  **Сушка**.

Шаг 4. Начало приготовления

- Нажмите кнопку **▶▶▶ запуска** чтобы начать приготовление.
- Таймер начнет обратный отсчет и на дисплее будут отображаться оставшееся время и температура приготовления для каждой чаши.

Шаг 4. Приостановка приготовления

- Если нужно перемешать или перевернуть продукты, добавить специи в процессе приготовления, вытащите нужную чашу из аэрогриля, ее нагрев временно отключится. Параметры приготовления сохраняются в течение 5 минут, затем сбрасываются.
- Перемешайте продукты, добавьте специи, если нужно и вставьте чашу обратно.

Шаг 5. Завершение приготовления

- Когда блюдо будет готово, аэрогриль отключится автоматически и подаст звуковой сигнал, на дисплее появится надпись **End**.
- Аккуратно достаньте чашу, потянув за ручку, поставьте ее на огнеупорную подставку, достаньте готовое блюдо жаропрочной лопаткой. Помойте чашу и корзину.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Как ухаживать за аэрогрилем?

- Протирайте корпус мягкой тканью, мойте чаши и корзины чистой водой с добавлением мягкого средства для мытья посуды.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Внимательно изучите это руководство и соблюдайте меры предосторожности и общие меры безопасности при использовании бытовых электроприборов.

ВНИМАНИЕ!

Аэрогриль и его части при работе могут сильно нагреваться, во время работы прикасайтесь только к ручке чаши или панели управления.

Будьте осторожны, чтобы не обжечься о горячую поверхность или паром при приготовлении.

- Вытаскивайте корзину аэрогриля только после ее полного остывания.
- Размещайте аэрогриль вдали от источников тепла (радиаторов, газовых плит и подобных).
- Обязательно вынимайте вилку из розетки после окончания работы аэрогриля. Не оставляйте включенный в розетку аэрогриль без присмотра.
- Не готовьте пищу в аэрогриле в упаковке (бутылке, банке), возможен риск взрыва и травм.
- Не кладите никакие предметы на аэрогриль, это может их испортить или привести к повреждению и взрыву аэрогриля.
- Перед очисткой аэрогриля отсоедините его от розетки и дайте полностью остыть.
- Не ставьте аэрогриль близко к вентилятору или кондиционеру, холодный поток воздуха может привести к поломке термостата.
- Следите, чтобы вентиляционные отверстия всегда были чистыми. Не помещайте вблизи них какие-либо предметы. Периодически очищайте вентиляционные отверстия от скопившейся пыли.
- Проверяйте целостность шнура питания и корпуса аэрогриля. Запрещается использовать аэрогриль при наличии повреждений.

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

- Напряжение в розетке должно соответствовать номинальному напряжению, указанному в разделе «Технические характеристики» (страница 16).
- Следите за тем, чтобы шнур питания не касался горячих поверхностей. Проверяйте, не зажат ли шнур питания, не свисает ли он так, что о него можно споткнуться.
- Не тяните за провод: отсоединяйте шнур питания от розетки, потянув за пластиковую часть вилки.
- Не ломайте, не перекручивайте и не дергайте шнур питания, не ставьте на него предметы.
- Не вынимайте вилку из розетки мокрыми руками во избежание удара током.

УХОД И ХРАНЕНИЕ

Очистка аэрогриля

1. Отключите аэрогриль от розетки, и дайте ему полностью остыть.
2. Достаньте чаши с противнями и вымойте их с мягким средством для мытья посуды. Не используйте жесткие щетки, абразивные губки и порошки, они могут повредить поверхность. Не мойте в посудомоечной машине.
3. Высушите чаши и противни.
4. Протрите корпус аэрогриля влажной тканью.
5. Вложите противни в чаши и вставьте их в корпус.

Условия использования и хранения

Не используйте аэрогриль:

- _____ на открытом воздухе;
- _____ во время грозы;
- _____ в жарких, влажных и пыльных помещениях;
- _____ рядом с кухонной плитой, открытым огнем, пиротехникой и фейерверками;
- _____ рядом с легковоспламеняющимися предметами (шторами, салфетками и подобным);
- _____ в местах повышенной взрыво- и пожароопасности: на автозаправочных станциях, в мастерских с высоким уровнем запыленности газов.

Храните аэрогриль в сухих прохладных чистых помещениях, в местах, недоступных для детей.

Рекомендуется убирать аэрогриль в коробку, чтобы избежать попадания пыли в вентиляционные отверстия.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

Признаки неисправности	Возможные причины	Решение
Аэрогриль не работает	Аэрогриль не подключен к розетке	Подключите аэрогриль к розетке
Блюдо не приготовилось до конца	В корзине или чаше много продуктов или ингредиенты нарезаны слишком крупно	Уменьшите количество ингредиентов, измените способ нарезки
	Недостаточное время приготовления	Увеличьте время приготовления
	Недостаточная температура приготовления	Увеличьте температуру приготовления
Ингредиенты обжариваются неравномерно	Некоторые продукты нужно периодически встряхивать или перемешивать	Включите напоминание или засекайте время, чтобы перемешать или встряхнуть продукты во время приготовления
Не получилась хрустящая корочка	Эти продукты нужно готовить в традиционной фритюрнице с большим объемом масла	Выбирайте продукты, подходящие для запекания, либо смажьте продукты маслом, так они будут более хрустящими
Чаша не вставляется в корпус	Корзина или чаша переполнены	Не кладите продукты выше отметки MAX
	Часть продуктов осталась в корпусе аэрогриля	Достаньте чаши из корпуса аэрогриля. Отключите аэрогриль от розетки и подождите несколько часов, чтобы аэрогриль остыл. Почистите от загрязнений внутреннюю часть корпуса аэрогриля. Чистку можно производить влажной тканью. Очистите чаши аэрогриля с внешней стороны

Признаки неисправности	Возможные причины	Решение
Из аэрогриля выходит белый дым	Вы готовите жирные продукты	При обжаривании жирных продуктов в чашу может стечь большое количество жира, от нагрева которого идет белый дым и чаша может нагреться сильнее, чем обычно. Это не влияет ни на работу аэрогриля, ни на результат
	В чашах остался жир после предыдущего использования	Белый дым образуется из-за нагрева остатков жира. Тщательно мойте чаши и корзины после каждого использования
Картофель фри обжаривается неравномерно	Сорт картофеля не подходит для жарки	Используйте свежий картофель и следите за тем, чтобы он оставался плотным во время жарки
	Ломтики картофеля не были промыты должным образом	Тщательно промывайте и просушивайте ломтики, чтобы удалить крахмал с поверхности
Картофель фри не хрустящий	Хрустящая корочка картофеля фри образуется при достаточном количестве масла и требует предварительного обсушивания ломтиков	Перед добавлением масла обязательно хорошо обсушите ломтики картофеля
		Для получения более хрустящей корочки нарежьте картофель более мелкими ломтиками
		Для получения более хрустящей корочки добавьте чуть больше масла

Если неисправность не удалось устранить самостоятельно, свяжитесь с сервисным центром QYRON для диагностики и ремонта.



Выключите аэрогриль, отсоедините от розетки и обратитесь в авторизованный сервисный центр для ремонта. Не пытайтесь самостоятельно разбирать или ремонтировать аэрогриль.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	AF604
Напряжение	~220–240 В
Частота	50–60 Гц
Мощность	2800 Вт
Объем одной чаши	4,25 л
Габариты аэрогриля	413х347х315 мм
	Сделано в Китае

Устройство предназначено для приготовления еды.



Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Аэрогриль	1 шт.
Противень	2 шт.
Руководство пользователя с гарантийным талоном	1 шт.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован.

Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 3 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве пользователя, и применяемым техническим стандартам.

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителей: ООО «Технопарк - Центр». Адрес: Россия, 108811, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Солнцево, кв-л 32, д. 17А стр. 1

Тел.: 8 800 505 8888

Электронная почта: info@qyron.ru



ГАРАНТИЯ

Компания QYRON несет гарантийные обязательства в течение года с даты продажи данного изделия.

Срок службы, установленный компанией QYRON на данное изделие, составляет 3 года с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в приложенном к нему руководстве по эксплуатации, и применимым техническим стандартам.

Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить руководство пользователя, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен при наличии правильно и разборчиво указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер на изделии должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий и в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или перезаписаны, гарантийный талон признается недействительным.

В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законом «О защите прав потребителей», гарантийный срок и срок службы исчисляются с даты изготовления изделия. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера и информация для связи с ними указаны на упаковке изделия.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изделие	Аэрогриль
Модель	AF604
Серийный номер	
Дата приобретения	
Информация о продавце	

Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, например: 1-й и 2-й знаки — неделя изготовления; 3-й и 4-й знаки — год изготовления; последние 5 цифр — серийный номер.

Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет. С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.

Подпись покупателя	Подпись продавца
.....	

QYRON