

QYRON

Руководство по эксплуатации



JC601




СОДЕРЖАНИЕ

Внешний вид	2
Использование	3
Правила	4
Чистка и обслуживание	5
Технические характеристики	5
Комплектация	6
Информация о сертификации	6
Гарантийный талон	7

Перед использованием внимательно прочтите данное руководство

ВНЕШНИЙ ВИД



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Пожалуйста, перед подключением прибора к сети убедитесь, что напряжение сети соответствует напряжению, указанному на паспортной табличке прибора.

Отжим сока:

Опустите носик и подставьте под него емкость. Разрежьте пополам апельсин/лимон/грейпфрут, установите одну половинку на конус соковыжималки и начните прижимать ее с помощью ручки. Основной механизм с мотором начнет работать. Следите за положением половинки фрукта, чтобы сок вытекал в правильном направлении.

Обратите внимание:

- 1. Если установить половинку апельсина или лимона ровно на верхнюю часть конуса (его кончик), то скорость отжима будет выше. При установке слегка прижмите апельсин или лимон к верхней части конуса.*
- 2. Не нажимайте сильно на ручку во время работы и не удерживайте ее более 15 секунд. После 15 секунд работы сделайте паузу еще на 15 секунд.*

ПРАВИЛА

1. Во время работы располагайте прибор ровно на столе и следуйте правилам эксплуатации.
2. Пожалуйста, сделайте перерыв на 10 минут после отжима десяти цитрусовых.
3. Во время работы не оставляйте прибор без контроля, не позволяйте детям или людям с ограниченными физическими или психическими возможностями приближаться к прибору во избежание травм.
4. При чистке прибора не используйте высокотемпературную стерилизацию.
5. При наличии каких-либо повреждений шнура питания пользователи должны обратиться к производителю или в авторизованный сервисный центр, чтобы заменить или починить шнур питания.
6. Категорически запрещается использовать прибор при отсутствии нагрузки (без фруктов).
7. При сборке прибора, пожалуйста, плотно соединяйте все детали; неправильная сборка может привести к травмам или повреждению прибора.
8. Люди без должного опыта и дети не должны использовать прибор самостоятельно. Допускается использование прибора под наблюдением лиц, ответственных за их безопасность.

ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Если прибор используется часто, пожалуйста, регулярно очищайте его и поддерживайте в сухом состоянии после очистки; если прибор используется редко, то храните его в сухом и проветриваемом месте, чтобы избежать образования плесени.
2. Основной корпус нельзя мыть водой, используйте влажную ткань для очистки. Другие компоненты можно промывать водой.
3. Чтобы предотвратить неисправности из-за накопления остатков фруктов, вовремя очищайте прибор после использования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: JC601

Номинальное напряжение: 220-240 В

Частота: 50-60 Гц

Номинальная мощность: 300 Вт

Габариты: 280*186*303mm

Вес: 3,57 кг

Сделано в Китае

Информация о назначении изделия: устройство предназначено для приготовления соков из цитрусовых.

Внимание! Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Соковыжималка: 1 шт.

Руководство пользователя с гарантийным талоном: 1 шт.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован.



Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст.5 закона РФ “О защите прав потребителей” срок службы данного изделия равен 3 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве пользователя, и применяемым техническим стандартам.

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителей:

ООО “Технопарк - Центр”. Адрес: Россия, 108811, г. Москва, поселение Московский, квартал №32, вл.17А, стр. 1, этаж 3, помещение 74

Тел.: 8 800 505 8888

Электронная почта: info@qyron.ru

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Компания QYRON несет гарантийные обязательства в течение года с даты продажи данного изделия.

Срок службы, установленный компанией QYRON на данное изделие, составляет 3 года с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в приложенном к нему руководстве по эксплуатации, и применимым техническим стандартам.

Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить руководство пользователя, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен при наличии правильно и разборчиво указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер на изделии должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий и в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или перезаписаны, гарантийный талон признается недействительным.

В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законом «О защите прав потребителей», гарантийный срок и срок службы исчисляются с даты изготовления изделия. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера и информация для связи с ними указаны на упаковке изделия.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изделие Соковыжималка для цитрусовых

Модель ... JC601

Серийный номер

Дата приобретения

Информация о продавце

Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, например: 1-й и 2-й знаки — неделя изготовления; 3-й и 4-й знаки — год изготовления; последние 5 цифр — серийный номер.

Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет.

С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.

Подпись покупателя

Подпись продавца

.....

.....

М.П.

QYRON